

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

097040

Jaguar XK8 / XKR



Konsole wie abgebildet einschieben

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Insert console as illustrated

Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **097040**

Jaguar XK8 / XKR



Inserez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Meta la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **097040**

Jaguar XK8 / XKR



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

W wyrobione wglebienie w uchwycie nalezy wkrecic zalaczona srube.

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.06.2005